

SIEMENS

euroset
2005

Appuyer simplement sur une touche pour
entrer en communication.

euroset 2005 avec touches de destination et numérotation abrégée



euroset 2005 avec touches de destination et numérotation abrégée

Désormais, il vous suffit d'appuyer sur une touche pour être en ligne avec vos correspondants habituels. Les touches de destination de l'euroset 2005 suppriment la composition fastidieuse de vos numéros. Pressez simplement la touche qui mémorise le numéro que vous souhaitez appeler. Vous êtes aussitôt en communication. Passer « un coup de fil » redevient simple et rapide.

L'euroset 2005 vous offre également les fonctionnalités suivantes :

- 3 touches de destination
- Mémoire 10 numéros abrégés
- Fonction BIS
- Répétition élargie de la numérotation
- Enregistrement d'un numéro de téléphone possible en cours de communication (bloc note)
- Pause manuelle
- Sonnerie à deux tonalités avec volume réglable (2 niveaux : fort, faible)
- Touche Secret
- Modes de numérotation DC/FV, avec possibilité de commutation temporaire sur FV
- Touche Flashing (2 durées de flashing réglables)
- Compatibilité avec les aides auditives selon CCITT P.37
- Montage mural possible

